

TENDA AC1200 VDSL Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.

Hatırlatma: Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kuruluma bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

ADIM 1:

Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

ADIM 2:

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.



ADIM 3:

Wi-Fi ayarlarınızda, modeminizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ASUS marka bir modeminiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ASUS" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modeminizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.



ADIM 4:

Tarayıcınızı (Chrome, Opera vb.) açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın. Sonrasında sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre "admin" olacaktır.



ADIM 5: Gelen ekranda kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girin:

Kullanıcı adı: admin Şifre: admin Giriş yapmak için "Login" butonuna basın.

Tenda		
	Login	
	User Name	Default: admin
	Password	Default: admin
	Log	in

ADIM 6:

Giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki arayüzle karşılaşacaksınız. Link tipini **VDSL** olarak seçin ve bağlantı tipini **PPPoE** olarak ayarlayın. Otomatik VLAN tarama seçeneğinin işaretini kaldırın. "Kullanıcı adı" kısmına size SMS yoluyla iletilen kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

<u>tenda</u>		English -
	Disconnected	Advance Advance IPTV Logout
Connection Status	Unconfigured	
Primary Settings		
Link Type	VDSL V	
Link Type Connection Type	VDSL ~ PPPoE ~	
Link Type Connection Type Auto Vlan scan	VDSL ~ PPPoE ~	
Link Type Connection Type Auto Vlan scan User Name	VDSL VDSL VDSL VDSL VDSL VDSL VDSL VDSL VDSL	

ADIM 7:

Sonrasında aşağıya kaydırdığınızda, kablosuz ayarlarınızı yapabileceğiniz bir bölüm karşınıza çıkacaktır. Ağ adınızı ve kablosuz şifrenizi belirledikten sonra, "TAMAM" butonuna tıklayın ve işlem tamamlanmış olacaktır.

Wireless Enable		
Wireless SSID	AtlantisNet-1234567	(Only 32 ASCII are allowed)
Wireless Key	••••••	
	Only 8-63 ASCII or 64 hex c	haracters are allowed in password.
Wireless Settings -	5G	
Wireless Enable		
Wireless SSID	AtlantisNet-1234567-5G	(Only 32 ASCII are allowed)
Wireless Key	••••••	
	Only 8-63 ASCII or 64 hex c	haracters are allowed in password.